



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

Isuzu 5m³



承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家

Описание

Isuzu илосос 3Л

Модель двигателя	4JZ1-TCG62	Модель шасси	QL1110ANKAY
Габариты	5990×2040×2700	Колёсная база	3815мм
Объем/Мощность	2899мл/180л.с.	коробка передач	6-ступенчатая
Общая масса(кг)	10550	Объем мусорного бака	5 м ³
Снаряженная масса(кг)	5500	Номинальная грузоподъемность	5000 кг



承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家



五环汽车
WUHUAN VEHICLE




1. Гидроцилиндр для открытия двери
2. Шаровой сливной клапан
3. Запорно-фиксирующее устройство двери
4. Шаровой аварийный клапан
5. Вакуумный насос
6. Масло-воздушный сепаратор
7. Водоотделитель
8. Вакуумметр
9. Рычаг управления
10. Мусорный бак
11. Предохранительный клапан перелива
12. Прозрачная трубка для визуального контроля
13. Всасывающий трубопровод
14. Подъёмный гидроцилиндр

承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

Надстройка

			
真空泵	水循环泵	四位三通	消防球阀
			
水汽分离器	油汽分离器	吸污管	直通球阀
			
真空表	多路阀	防溢阀	球阀

Описание продукции:

1. Поддерживайте оптимальные обороты масляного и вакуумного насосов; слишком высокие обороты вакуумного насоса вызывают перегрев ротора; слишком низкие обороты приводят к дополнительным ударным нагрузкам на двигатель и компоненты, сокращая срок службы. Для достижения оптимальной рабочей скорости предварительно отрегулируйте положение ручного дросселя в соответствии с типом насоса.
2. Опрокидывание резервуара производите только на ровной поверхности; опрокидывание на наклонной поверхности вызывает деформацию компонентов, приводящую к поломкам, а также может спровоцировать опрокидывание транспортного средства.
3. Перед опрокидыванием резервуара откройте заднюю дверь; перед выгрузкой ила ослабьте фиксирующие болты и поднимите заднюю дверь на требуемый угол. При полной загрузке резервуара ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать его при закрытой задней двери во избежание опрокидывания.
4. При активации коробки отбора мощности (КОМ) для насосов установите двигатель на холостой ход, полностью выжмите педаль сцепления, включите выключатель КОМ, затем плавно отпустите педаль сцепления.
5. Во время движения транспортного средства высоконапорный насос и масляный насос ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНЫ.
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ всасывание предметов, превышающих диаметр шланга, а также транспортировка отработанных масел и опасных веществ.
7. При работе под поднятым опрокинутым резервуаром или проведении ремонтных работ под ним ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте страховочные упоры и блокировочные штанги.
8. Согласно действующей государственной политике (при изменении политики руководствуйтесь актуальными нормами), по истечении срока эксплуатации обратитесь в местное ГИБДД для утилизации. В период эксплуатации ТС ПРОХОДИТЕ ТЕХОСМОТР в установленные сроки.
9. Во время работ НЕ ДОПУСКАЙТЕ присутствия посторонних лиц вблизи ТС, особенно в задней зоне.
10. Перед началом работ проверьте исправность ТС; запустите двигатель шасси, убедитесь, что давление в пневмосистеме соответствует требованиям безопасности.
11. После завершения работ заглушите двигатель, отключите главный выключатель питания, проверьте надежность всех соединений.

承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家



五环汽车
WUHUAN VEHICLE

-
12. Используйте ТОЛЬКО рекомендованные марки мочевины и топлива; регулярно очищайте внутренние системы; своевременно проводите ТО; устраняйте неисправности до начала работ.
 13. При срабатывании сигнализации НЕМЕДЛЕННО прекратите работу и устраните неисправность. Возобновляйте работу ТОЛЬКО после полного устранения поломки. Специализированный ремонт выполняйте У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или АВТОРИЗОВАННЫХ СТО. При ДТП включите аварийную сигнализацию (двойную мигающую), действуйте по протоколу ДТП.
 14. Нарушение правил эксплуатации может привести к:
 - Сбоям в работе систем
 - Снижению эффективности
 - Повреждению конструкции или компонентов ТС.

承载梦想 驱动未来 您身边的专用汽车专家
